



INSTALLATION ET PROGRAMMATION RAPIDE **DE L'ECR 8220 S**

Principales fonctions :

Généralités : 99 départements ; 10 groupes de département ; 15 codes vendeurs ; 500 à 3000 PLU maximum.

Rapport : Journalier ET quinzaine OU journalier ET mensuel.

Mode Apprentissage : Utilisation de la caisse pour s'entraîner, calculs non enregistrées dans le rapport.

Bobine : Papier thermique simple seulement / 57,5 mm. Possibilité d'avoir un double avec le **Journal électronique** : Permet l'impression d'un double de tous les tickets de caisses. Stockage sur SD Card ou 9000 à 12000 lignes maximum.

Impression ticket : REG = Impression à chaque opération ou Ticket à la demande ou les deux.

Virgule décimale : Possibilité de multiplier un article par un nombre décimale.

Afficheur opérateur LCD : 8 lignes, permet une programmation simple par menu.

Afficheur client : 1 ligne. Possibilité de programmer des messages défilant.

8 modes de paiements.

Taux de TVA : 4 taxes ordinaires + 4 taxes alternatives (sur place / à emporter).

Mise en attente d'une transaction.

Gestion de tables / clients : Possibilité de gérer 50 à 100 tables ou clients avec mise en attente et rappel des transactions.

Partage de l'addition : Permet de diviser l'addition selon le nombre de convives.

Factures : Impression de factures

Caisse alpha-numérique : Personnalisation en-tête et pied de ticket, donner un nom aux vendeurs, départements, PLU, Etc.

Clavier : Toutes les touches peuvent être réassignées.

Tiroir-caisse détachable : voir schéma sur page de couverture à la fin du manuel.

En option :

1/ Lecteur code barre. (non fourni). A commander chez votre revendeur car spécifique Olivetti.

2/ Configuration PC via interface RJ/USB fourni avec la caisse permettant la programmation de la caisse. Logiciel en libre téléchargement à l'adresse WEB suivante : <http://www.olivettifrance.fr>.

3/ Carte mémoire SD permettant la sauvegarde du journal électronique et de la programmation. (Non fourni)

Tout d'abord, OLIVETTI vous remercie pour votre choix. Ces quelques informations supplémentaires vous permettront de vous familiariser plus rapidement avec le produit.

Cette caisse enregistreuse possède un écran LCD 8 lignes qui permet d'accéder facilement à toutes les fonctions de la caisse et permet donc une programmation plus simple et conviviale.

INSTALLATION

Avant toute chose : Il faut brancher la caisse au secteur. Ensuite, et seulement là, il faut INSTALLER LES PILES de sauvegarde de la programmation. Ensuite, installer le rouleau de papier. (Schéma en page 1,2 et 3 du manuel).

Utilisation et accès aux menus :



La touche « **MENU ON** » : Permet la mise en route de la caisse, la mise en mode OFF et l'accès au différents menus.



Les touches **DIRECTIONNELLES HAUT et BAS** : Permet de choisir le menu voulu.



Les touches **DIRECTIONNELLES GAUCHE et DROITE** : Permet de choisir l'option voulu lors de la programmation.



La touche « **TOTAL / ENTER** » : Permet de passer au menu voulu ou de valider l'option de programmation choisie.



La touche « **CLERK / ESC** » : Permet de revenir au menu précédent.



La touche « **C / CLEAR** » : Permet d'arrêter une condition d'erreur (bip).

Le menu MODE ENREGISTREMENT : Permet la saisie des articles, mode de ventes.

Le menu MODE MANAGER : Permet la saisie des articles, mode de ventes.

Le menu RAPPORT X1 & X2 : Permet l'édition d'un rapport financier X1 & X2. (N'efface pas les transactions).

Le menu RAPPORT Z1 & Z2 : Permet l'édition d'un rapport financier Z1 & Z2. (Remet à zéro les transactions).

Le menu MODE PROGRAMMATION : Permet la programmation générale de la caisse enregistreuse.

Le menu MODE ARRET ECR : Permet d'éteindre la caisse.

1/ MISE EN ROUTE de la machine

A la mise en route vous devez programmer la machine en français et choisir le nombre de PLU, la gestion du journal électronique et des Tables ou Clients.

Cette mise en route doit être effectuée en 1^{er} car la machine est réinitialisé lors de cette opération et efface donc toutes les programmations précédemment enregistrées.

Presser la touche jaune « C ».

La caisse affiche : **LANGUAGE : ENGLISH**

Avec les touches directionnelles droite/gauche, choisir « **FRENCH** » et valider avec la touche « **Enter** ».

Choisir le nombre de PLU, la capacité du journal électronique et l'habilitation ou non de la gestion des tables / clients :

Avec les touches directionnelles droite/gauche, choisir la configuration qui vous convient comme expliqué ci-dessous :

CHOIX 1 (par défaut) : 2000 PLU, 11000 lignes dans le journal, Gestion tables/clients inactives.

CHOIX 2 : 3000 PLU, Enregistrement des transactions sur carte SD, Gestion tables/clients inactives.

CHOIX 3 : 500 PLU, 12000 lignes dans le journal, Gestion de 50 tables/clients.

CHOIX 4 : 1500 PLU, 9000 lignes dans le journal, Gestion de 70 tables/clients.

CHOIX 5 : 3000 PLU, Enregistrement des transactions sur carte SD, Gestion de 100 tables/clients.

CHOIX 6 : 1500 PLU, 12000 lignes dans le journal, Gestion tables/clients inactives.

Presser à nouveau « **Enter** » pour aller jusqu'à **ARE YOUSURE ?**

Choisir « **YES** » avec les touches directionnelles droite/gauche, puis « **Enter** ».

La caisse enregistreuse affiche l'écran par défaut avec les différents menus.

2/ Programmer la date et l'heure :

Menu **PROGRAMMATION** puis « **Enter** ».

Menu **PROG. CONFIG. INITIALE** puis « **Enter** ».

Menu **CONFIGURATION INITIALE** puis « **Enter** ».

Aller jusqu'à **PROG DATE**, taper la date du jour. **Ex 020109** pour le 2 janvier 2009.

Presser « **Enter** » pour valider.

Aller jusqu'à **PROG. HEURE**, tapé l'heure. **Ex 1030** pour 10H30.

Presser « **Enter** » pour valider.

Presser « **Esc** » ou « **MENU ON** » pour revenir aux menu initiaux.

3/ Programmer les taux de TVA (4 sont possibles) :

Menu **PROGRAMMATION** puis « **Enter** ».

Menu **PROG. CONFIG. INITIALE** puis « **Enter** ».

Menu **MODE OPERATOIRE** puis « **Enter** ».

Aller jusqu'à **TAUX DE TAXE 1**, taper **19600** puis « **Enter** » pour un taux à **19,6 %**.

Taper **7000** pour un taux à **7 %** puis « **Enter** ».

Programmer le taux 2 ou presser « **Esc** » ou « **MENU ON** » pour revenir aux menu initiaux.

ATTENTION ! Les taux de TVA n'apparaîtront sur le journal seulement après avoir programmé les départements, voir paragraphe n°4, ci-dessous.

7/ Mode Apprentissage/Ecole

Menu **PROGRAMMATION** puis « Enter ».

Menu **MODE ECOLE ACTIF/INACTIF** puis « Enter ».

La caisse affiche en haut à gauche si le mode Ecole est « **Actif** » ou « **Inactif** ».

Il suffit de presser « Enter » pour activé ou désactivé ce mode.

Presser la touche « **MENU ON** » pour revenir aux menu initiaux.

8/ Les modes de paiement

Il existe 8 modes de paiement, aucune programmation n'est à effectuée pour leur bon fonctionnement.

[TOTAL] Touche à accès direct qui permet d'encaisser les ventes en « **Espèces** ».

[Credit Card] Touche à accès direct qui permet d'encaisser les ventes en « **Carte de Crédit** ».

Tous les autres modes de paiement sont accessibles en pressant la touche **[payment list]** :

- **Check** pour les chèques
- **Charge** à votre libre choix
- **Crédit 1 à 6** selon votre choix (Ticket resto, Chèque vacances, etc.)

9/ Les Rapports d'activités & le journal électronique

Menu RAPPORT X1 & X2

Permet d'avoir un aperçu de son activité à n'importe quel moment de la journée. Ne remet pas les données de ventes à zéro.

Menu RAPPORT Z1 & Z2

Permet d'avoir un rapport journalier ou mensuel de son activité car remet les données de ventes à zéro. Seul le Grand Total se cumule chaque jour.

Le journal électronique / Menu Rapport EJ :

Dans le cas où vous donnez le ticket de caisse au client, il est possible d'avoir un double de tous ces tickets en imprimant le **journal électronique**. Ce journal est actif sur la caisse mais de façon dynamique pour ne pas bloquer la caisse lorsque la mémoire de ce journal est pleine. De ce fait, lorsque la mémoire est pleine la machine écrase les tickets de caisse les plus anciens pour écrire les nouveaux.

Ce journal peut être imprimé à partir du menu Rapport X ou Z selon si vous souhaitez la remise à zéro ou non du journal.

Effacement du GRAND TOTAL :

Menu **PROGRAMMATION** puis « Enter ».

Menu **PROG CONFIG INITIALE** puis « Enter ».

Menu **PROGRAMMATION COMPTEURS** puis « Enter ».


Aller sur **RAZ GT** et mettre la valeur sur oui.

Presser la touche « **Esc** » ou « **MENU ON** » pour revenir aux menu initiaux.

Le grand total sera alors remis à zéro APRES CHAQUE rapport journalier ou mensuel

10/ Impression du ticket

Réimpression du ticket : Presser la touche **[TOTAL]** à chaque fois que vous voulez imprimer le dernier ticket de caisse édité.

Mode non impression de ticket : Presser la touche **[receipt on/off]**. L'icône suivante apparaît en bas à gauche de l'afficheur : .

Ticket à la demande : Se mettre en mode Non impression de ticket et presser la **[TOTAL]** à la fin de la transaction.

Double de ticket de caisse : Dans le cas où vous donnez le ticket de caisse au client, il est possible d'avoir un double de tous ces tickets en imprimant le **journal électronique**. Ce journal est actif sur la caisse mais de façon dynamique pour ne pas bloquer la caisse lorsque la mémoire de ce journal est pleine. De ce fait, lorsque la mémoire est pleine la machine écrase les tickets de caisse les plus anciens pour écrire les nouveaux.

11/ Affichage de la TVA sur le ticket

Menu **PROGRAMMATION** puis « Enter ».

Menu **PROG CONFIG INITIALE** puis « Enter ».

Menu **M. IMPRESSION SUR TICKET** puis « Enter ».

Choisir les différentes informations que vous souhaitez voir apparaître sur votre ticket de vente.

Presser la touche « **Esc** » ou « **MENU ON** » pour revenir aux menu initiaux.

12/ Codes vendeurs (A programmer qu'en cas de besoin)

Il faut tout d'abord activer le Système vendeur :

Menu **PROGRAMMATION** puis « Enter ».

Menu **PROG. CONFIG. INITIALE** puis « Enter ».

Menu **SYSTEME VENDEUR** puis « Enter ».

Mettre « **Oui** » à **SYST VEND ACTIF**

C SECRET OBLIG. Mettre « **Oui** » si vous souhaitez que le vendeur tape un code secret à 3 chiffres pour s'identifier sur la caisse.

Presser la touche « **Esc** » ou « **MENU ON** » pour revenir aux menu initiaux.

Il faut ensuite programmer les vendeurs :

Menu **PROGRAMMATION** puis « Enter ».

Menu **PROG. CONFIG. INITIALE** puis « Enter ».

Menu **PROGRAMMATION VENDEUR** puis « Enter ».

Presser « **Enter** » puis programmer le nom du vendeur.

Presser « **Enter** ».

Taper le code à 3 chiffres si besoin, ATTENTION IL FAUT BIEN MEMORISER CE CODE, puis presser « **Enter** ».

Presser la touche « **Esc** » ou « **MENU ON** » pour revenir aux menu initiaux.

Nous vous souhaitons une bonne étude de ce matériel.

N.B. : Pour programmer la caisse enregistreuse via le PC avec le logiciel **ECR Utility**, consulter le document « **Installation ECR UTILITY** ». Pour programmer les **PLU** (article code barre) à l'aide du lecteur code barre, consulter le document « **Installation douchette** ».

Tous ces documents sont disponibles sur notre site web : <http://www.olivettifrance.fr> dans la rubrique **BULLETINS PUBLICS**.